




Forte Puissance Sans fil-N 600mW Routeur Intelligent

R10000

1 Déconnectez et Éteignez votre Routeur existant (si vous en avez un)


Déconnectez votre routeur de votre ordinateur, votre modem pour le haut débit et sa prise de courant. Si vous n'avez pas de routeur, passez à l'étape 2.




2 Éteignez votre Modem

Éteignez le modem en débranchant la prise électrique du modem. Si votre modem est équipé d'une pile, retirez-la.

N'allumez PAS le modem jusqu'à l'étape 4.



3 Connectez le Routeur Forte Puissance à votre Modem



a Utilisez le câble Ethernet bleu fourni et branchez l'une des extrémités du câble au modem.


b Connectez l'autre extrémité du câble au port **Modem** bleu du Routeur Forte Puissance.

Ne connectez PAS la prise d'alimentation au Routeur Forte Puissance pour l'instant.


4 Allumez votre Modem

Branchez la prise d'alimentation et remettez les piles en place (si votre modem est équipé de piles) pour allumer le modem.

Patientez une ou deux minutes que le modem se réinitialise.



5 Allumez le Routeur Forte Puissance et connectez-le à votre ordinateur




a Attachez les deux antennes fournies.

b Connectez le câble Ethernet gris à une prise réseau sur votre ordinateur.

c Reliez la prise d'alimentation à la prise **PWR** du Routeur Très Puissant et à la prise de courant.

6 Ouvrez la fenêtre de votre Navigateur Internet



Tapez l'adresse du site d'installation dans votre navigateur :

<http://setup.ampedwireless.com>

Si l'URL ne fonctionne pas, alors essayez : <http://192.168.3.1>

Lorsqu'on vous y invitera, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :


LOGIN: admin
PASSWORD: admin

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À ACCÉDER AU MENU...

Désactivez tout pare-feu tiers sur votre ordinateur (par exemple Norton/ZoneAlarm/Windows Defender). Vérifiez que votre ordinateur n'est PAS connecté à un réseau sans fil.

Vous n'avez pas besoin d'avoir un accès internet pour accéder au menu d'installation. Le menu est accessible à partir du Routeur.

7 Bienvenue sur votre Assistant d'Installation Intelligent




L'Assistant d'Installation va vous guider pendant le processus suivant :

- 1 Connexion Internet
- 2 Système d'Horloge
- 3 Paramètres Sans Fil

Cliquez sur **Start** pour commencer.


8 Configurez votre Connexion Internet



Configurez vos paramètres Internet à partir des paramètres automatiques.

Les utilisateurs plus expérimentés pourront choisir de configurer leur connexion manuellement en sélectionnant Configuration Manuelle.

Si votre fournisseur d'accès Internet requiert un login avant de vous laisser accéder à Internet, vous devrez faire cela via la connexion manuelle.




S'il y a un problème avec le Automatic Configuration, l'assistant vous informera du problème. Si vous continuez à avoir des problèmes, contactez notre département technique au 888-573-8820.

Si le Automatic Configuration ne marche pas, vous serez dirigé vers la page Configuration Successful.

Cliquez sur **Next** pour continuer.

9 Réglez l'Horloge



Le System Clock est utilisé pour les registres systèmes et les programmations des caractéristiques pour l'accès internet.

Cliquez sur **Sync** pour synchroniser le System Clock avec l'heure de votre ordinateur.

Cliquez sur **Next** pour continuer.

10 Configurez vos Paramètres Sans Fil



L'identifiant par défaut de votre réseau sans fil est : **Amped_Network**

Pour le changer, tapez un nouveau nom dans la case SSID. Les utilisateurs se connectant à l'aide d'un réseau sans fil au Routeur utiliseront cet identifiant pour identifier leur réseau sans fil.

Cliquez sur **Next** pour continuer.

11 Paramètres de Sécurité pour le Réseau Sans Fil




Le code de sécurité par défaut (WPA/WPA2) de votre réseau sans fil est : **wireless**

Pour le modifier, tapez un nouveau code de sécurité dans la case prévue à cet effet. Le code doit comporter au moins 8 caractères.

Cliquez sur **Next** pour appliquer vos paramètres. Le Routeur Très Puissant va redémarrer. Cela peut prendre jusqu'à 1 minute. La page va automatiquement s'afficher à la fin du compte à rebours. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être rafraîchir la page manuellement ou vérifier la connexion au routeur.

12 Résumé de l'Installation




Félicitations, le Routeur Très Puissant a été configuré avec succès, et vos paramètres ont bien été enregistrés. Vous pouvez maintenant brancher d'autres appareils directement aux 4 prises câblées au dos de l'appareil, ou les connecter sans fil au Routeur Très Puissant.

Si vous avez le moindre problème à quelque moment que ce soit au cours du processus d'installation, veuillez contacter le Service Technique d'Amped Wireless :

Téléphone: 888-573-8820 or 909-217-3229 x 4
E-mail: techsupport@ampedwireless.com
Site Web: www.ampedwireless.com/support

Information sur le Voyant Lumineux




- Puissance** : Indique quand le Routeur Très Puissant est allumé. Le voyant restera allumé.
- Activité Sans fil** : Clignote rapidement quand les données sont bien transmises ou reçues via le réseau sans fil.
- Prises Câblés 1-4** : Indique qu'un outil de réseau est connecté à une prise câblée sur la face arrière du Routeur Très Puissant. Le voyant clignote rapidement lorsque les données sont bien transmises ou reçues.
- Connexion Internet** : Indique que le Routeur Très Puissant est connecté à un modem à haut débit. Le voyant clignote rapidement lorsque les données sont bien transmises ou reçues.
- WPS** : Activité de protection Wi-Fi. Quand le mode WPS mode est activé, le voyant WPS clignote en attendant la connexion.

Comment se connecter sans fil au Routeur Très Puissant


Windows 7 et Vista

- A. Cliquez sur l'icône Sans fil pour voir quels sont les réseaux sans fil disponibles. (Pour Vista, cliquez sur Start > Connect To). Sélectionnez le réseau "Amped_Network" et cliquez sur **Connect**.
- B. Lorsque cela vous sera demandé, entrez le code de sécurité "wireless" et cliquez sur **OK**.



Mac OS X

- A. Cliquez sur l'icône Sans fil pour voir quels sont les réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le réseau "Amped_Network" et cliquez sur **Connect**.
- B. Lorsque cela vous sera demandé, entrez le code de sécurité "wireless" et cliquez sur **OK**.




Tablette iPad

- A. Appuyez sur le bouton "Home" pour accéder à la page d'accueil.
- B. Allez sur l'icône de l'app "Settings".
- C. Appuyez sur Wi-Fi pour rentrer les paramètres Wi-Fi de l'iPad.
- D. Appuyez sur l'interrupteur du sélecteur "On".
- E. Sous "Choose a Network" sélectionnez : "Amped_Network"
- F. Quand cela vous est demandé, tapez votre code de sécurité sans fil : "wireless"



Tablette Android

- A. Appuyez sur le menu "Apps" sur l'écran de la tablette.
- B. Localisez et appuyez sur l'icône de l'app "Settings".
- C. Sous "Wireless & Networks" appuyez sur "Wi-Fi settings"
- D. Appuyez sur la case Wi-Fi pour allumer le Wi-Fi et lancez la recherche.
- E. Sous "Wi-Fi Networks" sélectionnez: "Amped_Network"
- F. Quand cela vous est demandé, tapez le mot de passe: "wireless"



Installation Wi-Fi protégée (Installation en une étape ou configuration à l'aide d'un simple bouton)

Si votre adaptateur sans fil dispose d'un système d'installation WPS en une étape, vous pouvez l'utiliser quand vous vous connecterez au Routeur.

- A. Appuyez sur le bouton WPS du Routeur (panneau arrière) pendant 3 secondes. Le voyant du WPS va commencer à clignoter.
- B. Dès qu'il se met à clignoter, appuyez sur le bouton WPS de votre adaptateur sans fil ou bien activez le WPS du logiciel fourni pour votre adaptateur sans fil. WPS va configurer automatiquement les paramètres de connexion pour se connecter au Routeur Très Puissant. WPS configurera automatiquement les paramètres de connexion pour votre adaptateur sans fil pour se connecter au routeur haute puissance.




Établir un Identifiant et Mot de Passe

Le Routeur a un identifiant et un mot de passe par défaut pour accéder au menu sur Internet :

LOGIN: admin
PASSWORD: admin

Cet identifiant/mot de passe n'est pas le code du réseau sans fil utilisé pour se connecter au réseau sans fil.

Il vous est fortement recommandé de les remplacer par votre propre identifiant et mot de passe. Vous pouvez accéder à la partie mot de passe du menu Internet sous: **More Settings > Management > Password** sur le côté gauche du menu Internet.



Si vous oubliez votre identifiant et le mot de passe, vous devrez réinitialiser le Routeur sur les paramètres par défaut et utiliser l'identifiant et mot de passe par défaut (SSID: admin, password: admin) pour accéder au menu Internet. Voir les instructions ci-dessous pour réinitialiser le Routeur sur les paramètres par défaut.

Utiliser les Paramètres du Routeur

Le Routeur est équipé de nombreuses options de sécurité auxquelles vous pouvez accéder via le menu Internet sous **Smart Features**, **Firewall Settings** et **Quality of Service** du côté gauche :

<p>Menu (côté gauche)</p>	<p>Programmation de l'accès sans fil Contrôle quand votre Wi-Fi est allumé/éteint Menu : Smart Features > Access Schedule</p>
	<p>Contrôle d'accès utilisateur (MAC/IP) Limite l'accès au réseau à des utilisateurs spécifiques Menu : Smart Features > User Access</p>
	<p>Contrôle de la couverture sans fil Ajuste la portée de votre réseau sans fil Menu : Smart Features > Wireless Coverage</p>
	<p>Blocage des sites Internet Empêche l'accès à des sites spécifiques Menu : Smart Features > Block Websites</p>
	<p>Paramètres du Pare-feu Protège votre réseau des intrusions extérieures Menu : Firewall Settings</p>
	<p>Qualité du Service (Priorise la Bande Passante) Gère la bande passante de votre réseau Menu : Quality of Service</p>

Si vous souhaitez plus d'information sur comment installer les Smart Features, Firewall Settings, Quality of Service, veuillez consulter le Guide d'Utilisation sur le CD inclus.

Comment Réinitialiser le Routeur aux Paramètres par Défaut

Vous avez 2 possibilités pour réinitialiser le routeur vers ces paramètres par défaut, établis à la sortie d'usine :

- 1 Allez sur le bouton Reset via le menu Internet sous **More Settings > Management > Save/Reload Settings** sur le côté gauche du menu Internet. Sélectionnez **Reset Settings to Default**.
- 2 Allez sur le bouton physique Reset, au dos du Routeur :



Appuyez sur le bouton Reset pendant cinq à dix (5-10) secondes. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser la molette de cinq (5) secondes et cela redémarrera simplement le Routeur tout en sauvegardant vos paramètres existants.

Conseils pour Résoudre les Problèmes

- PROBLÈME :** J'ai tapé setup.ampedwireless.com et je n'ai pas réussi à ouvrir le menu Internet.
- SOLUTIONS :**
- a. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au Routeur Très Puissant au moyen du câble Ethernet inclus. Vérifiez bien que le Routeur Très Puissant est allumé.
 - b. Vérifiez que votre ordinateur n'est PAS connecté à un réseau sans fil. Si c'est le cas, désactivez votre connexion Wi-Fi et déconnectez-vous de tous les réseaux sans fil. Redémarrez le routeur et essayez à nouveau.
 - c. Fermez votre fenêtre de navigation et ré-ouvrez-la. Utilisez Google Chrome ou Internet Explorer (8.0 et jusqu'à).
 - d. Ouvrez votre fenêtre de navigation et tapez 192.168.3.1 dans la barre d'adresse.
 - e. Réinitialisez le Routeur Très Puissant aux paramètres par défaut en maintenant appuyé le bouton Reset (situé au dos de l'appareil) pendant dix (10) secondes et essayez à nouveau.
-
- PROBLÈME :** J'ai un problème avec les options du Menu Internet. Quand j'appuie sur des boutons, cela ne provoque aucune réaction.
- SOLUTION :**
- a. Vérifiez que vous utilisez un navigateur approprié : Google Chrome, Internet Explorer (8.0 et jusqu'à) and Safari. Si vous n'utilisez pas un navigateur approprié, tel que Firefox, veuillez changer et réessayer.
-
- PROBLÈME :** J'ai une connexion ADSL et je n'arrive pas à accéder à Internet via le Routeur Très Puissant.
- SOLUTION :**
- a. Votre fournisseur d'accès Internet requiert peut-être l'utilisation d'un identifiant et mot de passe pour accéder à l'Internet. Pour taper ces informations, allez dans Manual Configuration dans l'Assistant d'Installation et allez sur PPPoE via le menu déroulant. Tapez les informations requises par votre fournisseur d'accès.
-
- PROBLÈME :** L'Assistant d'Installation n'est pas parvenu à configurer automatiquement ma connexion Internet.
- SOLUTIONS :**
- a. Redémarrez votre Modem en maintenant appuyé le bouton Reset situé au dos du Modem pendant environ 5 secondes. Réessayez.
 - b. Redémarrez le Routeur en débranchant la prise d'alimentation puis en la rebranchant.
 - c. Static IP: Votre connexion Internet requiert peut-être un paramètre IP statique. Vérifiez avec votre fournisseur d'accès pour obtenir les paramètres IP.
 - d. DSL Connection: Votre connexion Internet requiert peut-être des informations de login. Si vous utilisez le mode PPPoE mode, vous devrez configurer manuellement les paramètres de votre connexion internet et obtenir votre identifiant et mot de passe.
 - e. Cable Modem: Votre connexion Internet requiert peut-être que vous recopiez votre adresse MAC. Allez à More Settings > IP Settings > Internet Network (WAN) et sélectionnez Automatic/Dynamic (DHCP) dans le menu déroulant. Recopiez l'adresse Mac de votre PC sous les paramètres de DNS (système de domaine).
-
- PROBLÈME :** Je n'arrive pas à obtenir un signal d'intensité maximale sur mon tableau d'affichage lorsque je le connecte à mon Routeur Très Puissant.
- SOLUTIONS :**
- a. Reculez d'au moins 10 pas du Routeur et vérifiez à nouveau le signal. Le Routeur Très Puissant émet des signaux Wi-Fi puissants, à longue portée qui peuvent interférer avec l'affichage du signal de l'adaptateur sans fil quand il est lu de près. La vitesse et le signal sont à 100%, mais l'affichage de votre adaptateur de réseaux sans fil ne se fait peut-être pas correctement.
 - b. Changez le canal sans fil du Routeur de 11 à 1 et essayez à nouveau. Il peut y avoir des interférences dans l'environnement de votre installation.
-
- PROBLÈME :** Mon ordinateur obtient une adresse IP de 169.254.x.x et/ou le réseau Windows dit que j'ai « une connectivité limitée ou inexistante »
- SOLUTIONS :**
- a. Assurez-vous que le Routeur Très Puissant est allumé.
 - b. Vérifiez que l'adaptateur de réseau de votre ordinateur est activé et réglé sur « Obtenir l'adresse IP automatiquement »
 - c. Redémarrez votre ordinateur et essayez à nouveau.
 - d. Vous avez peut-être un port de réseau défectueux. Essayez de vous reconnecter au Routeur Très Puissant à partir d'un autre ordinateur ou en utilisant la connexion sans fil de votre ordinateur, si possible.

Si vous ne parvenez toujours pas à installer le Routeur, appelez-vous – nous sommes là pour vous aider : 888-573-8820 or 909-217-3229 x 4

Rendez-vous sur notre site web pour encore plus d'assistance technique et les réponses aux questions fréquemment posées: www.ampedwireless.com/support