




À LIRE EN PREMIER

FORTE PUISSANCE ÉCRAN TACTILE DE WI-FI PROLONGATEUR DE PORTÉE

TAP-EX

Changer la langue en français

Lorsque l'appareil est mis sous tension, le Tableau de Bord s'affichera. Appuyez sur Paramètres, puis appuyez sur l'icône Globe Terrestre et tapez Français pour changer la langue.



Connaissez votre Prolongateur de Portée

- Écran LCD : 3,5 écran LCD tactile ". Affiche l'interface de l'utilisateur pour la configuration du Prolongateur de Portée.
- Style : Instrument de saisie qui facilite la navigation du menu à l'écran tactile.
- Connecteurs d'Antenne : RJ-SMA connecteur d'antenne. Compatible avec toutes les antennes disposant des connecteurs RP-SMA.
- Réinitialiser : Bouton utilisé pour réinitialiser appareil. Appuyez une fois pendant 5-10 secondes pour redémarrer, cela va réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.
- Port USB : Port USB 2.0 permet de connecter des périphériques de stockage USB, comme un lecteur de flash USB ou un disque dur externe, pour le partage des fichiers.
- Ports Filaires : Ports RJ-45 pour connecter des ordinateurs filaires ou périphériques de réseau.
- Puissance (PWR) : Port d'alimentation de l'adaptateur. DC 12V 1A.




Configuration de votre Prolongateur de Portée

1 Repérez un emplacement optimal entre votre routeur sans fil et la zone où le signal sans fil ne passe pas




IMPORTANT : INTENSITÉ RECOMMANDÉE DU SIGNAL >70%
PLACEZ LE PROLONGATEUR DE PORTÉE À UN EMBLACEMENT OÙ IL POURRA RECEVOIR UN SIGNAL FORT DE VOTRE ROUTEUR SANS FIL.
Cette étape peut être effectuée avant ou après l'installation. Le Prolongateur de Portée enregistrera vos paramètres.

2 Brancher le Prolongateur de Portée dans une prise



- Reliez l'antenne incluse.
- Branchez le Prolongateur de Portée dans une prise de courant disponible.
- Le logo Amped Wireless s'affiche quand l'unité démarre, l'écran du tableau de bord s'affichera.

3 Bienvenue sur le Tableau de Bord




Le Tableau de Bord vous fournira l'état actuel du Prolongateur de Portée.

Appuyez sur **Scan** pour trouver les réseaux disponibles à étendre.

Remarque: Le Guide d'installation va se référer au réseau existant que vous souhaitez prolonger comme le **réseau domestique**. Le nouveau réseau élargi sera désigné comme **réseau prolongé**.

4 Numériser sur un réseau domestique pour étendre



Sélectionnez le réseau de Wi-Fi que vous désirez prolonger.

>70% **Signal recommandé**
Sélectionnez le réseau Wi-Fi avec une intensité de signal supérieure de **70%** pour la plus fiable connexion.

Les signaux de connexion trop faibles peuvent ralentir ou faire échouer les connexions.

Appuyez sur **Next** pour continuer.

Si vous ne voyez pas votre réseau sans fil désiré, il peut être hors de portée. Rapprochez le Prolongateur de Portée plus près du routeur et recommencez la numérisation.


5 Paramètres de Sécurité du Réseau Domicile (si nécessaire)



Si la sécurité de votre Réseau Domicile est activée, vous devrez entrer le mot de passe ici.

Appuyez sur **Next** pour continuer.

6 Configurez les Paramètres de votre Réseau Prolongé



Par défaut l'Identifiant (SSID) de votre Réseau Prolongé est : **Amped TAP-EX**


Si vous choisissez de **Clone Settings** de votre Réseau Domestique, l'assistant va copier le SSID et le mot de passe de votre réseau domestique. Le SSID du Réseau Prolongé aura un "_RE" à la fin du nom. Par exemple : Home_Network_RE

Vous pouvez également saisir manuellement un nouvel identifiant de réseau et clé de sécurité. Le nouveau mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères.

Appuyez sur **Next** pour appliquer les paramètres.

L'assistant d'installation va appliquer vos paramètres. S'il vous plaît, patienter. Si vous avez des problèmes de connexion, un message s'affichera pour vous informer de résoudre les problèmes de connexions possibles.

7 Résumé de l'Installation



À ce moment vous pouvez connecter vos appareils de Wi-Fi à votre Réseau Étendu en utilisant le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe sur l'écran.

Si vous n'avez pas déjà positionné votre Prolongateur de Portée dans un emplacement optimal, vous pouvez le faire maintenant. Tous les réglages sur le Prolongateur de Portée sont enregistrées et peut être débrancher sans risque pour la relocalisation.

Vous pouvez également joindre n'importe quel appareils filaires de réseau aux ports situés sur le Prolongateur de Portée.

Si vous rencontrez des problèmes pendant la configuration, veuillez contacter Soutien Elite par Amped Wireless :

Téléphone : 888-573-8820 ou 909-217-3168
E-mail : techsupport@ampedwireless.com
Site web : www.ampedwireless.com/support


Navigation dans le Menu Tactile

- Bouton d'Accueil : Appuyez sur l'icône d'**Accueil**, trouvé en bas de nombreux écrans, pour revenir au tableau de bord à n'importe quel moment.
- Langue Sélection : Appuyez sur l'icône **Globe**, trouvé en bas dans l'écran des paramètres, pour modifier le langage du menu.
- Flèche de Retour : Appuyez sur la **Flèche gauche**, trouvée dans l'angle supérieur à gauche d'autant d'écrans, pour naviguer vers la page précédente.
- Navigation : Appuyez sur la **Flèche à gauche** ou **Droite** pour naviguer entre plusieurs de pages de l'écran. Les points dans l'exemple indiquent il ya 3 pages à voir.
- Clavier / Pavé Numérique : Tapez sur une **Surface vide** pour accéder un clavier ou un pavé numérique pour entrer les informations telles que votre SSID de Réseau et la Clé de Sécurité.

Procédure de Connexion au Prolongateur de Portée


Windows 7 & Vista

Cliquez sur l'icône des réseaux sans fil pour voir ceux qui sont disponibles (Pour Vista, cliquez Start > Connect to). Sélectionnez le **Amped TAP-EX** réseau et cliquez sur Connect.




Windows 8

Faire glisser le doigt depuis le bord droit pour accéder à la barre de Charme, tapez sur Paramètres, sélectionnez l'icône Wi-Fi, et sélectionnez le **Amped TAP-EX** réseau.



Mac OS X

Cliquez sur l'icône des réseaux sans fil pour voir ceux qui sont disponibles. Sélectionnez le **Amped TAP-EX** réseau.



iPhone

Touchez sur l'icône Réglages, sélectionnez Wi-Fi, et choisissez le **Amped TAP-EX** réseau.




Tablette iPad

- Touchez le bouton **Home** pour accéder à la page d'accueil.
- Touchez l'icône **Settings**.
- Tapez sur **Wi-Fi** pour accéder aux paramètres Wi-Fi de iPad.
- Touchez le sélecteur **Wi-Fi On**.
- Sous **Choose a Network...**, sélectionnez : **Amped TAP-EX**.




Tablette Android

- Tapez sur **Apps** menu sur l'écran de la tablette.
- Cherchez et tapez l'icône **Settings**.
- Sous "Wireless & networks", tapez **Wi-Fi settings**.
- Touchez la **boîte Wi-Fi** pour allumer le Wi-Fi et scanner.
- Sous **Wi-Fi networks**, sélectionnez : **Amped TAP-EX**.




Accéder aux Paramètres Supplémentaires

Paramètres de Wi-Fi



Le menu des Paramètres peut être accessible au tableau de bord. Appuyez sur **Settings**.




Du menu des Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi Settings** pour accéder aux fonctionnalités supplémentaires du Wi-Fi.


Le menu des Paramètres de Wi-Fi vous permettra d'accéder à un certain nombre de paramètres :




Configurer le **Guest Network** un Identifiant et un Code de Sécurité différent de votre Réseau Étendu.



Régler la distance (puissance de sortie) de votre réseau Wi-Fi à l'aide des paramètres de **Wireless Coverage**.




Contrôle et Activation de votre Réseau Étendu à **Access Schedule**.




Limiter ou Autoriser l'accès du réseau à des utilisateurs particuliers en utilisant leur adresse de MAC avec **User Access**.

Pas toutes les fonctionnalités listées. Accéder au menu pour tous les réglages.

Paramètres des Management




Le menu des Paramètres peut être accessible au Tableau de Bord. Appuyez sur **Settings**.




Du menu des Paramètres, appuyez sur **Management** pour accéder aux fonctionnalités supplémentaires des managements des appareils.

Le menu Management vous permet d'accéder à un certain nombre de réglages :




Configurer l'intervalle de délai d'attente pour l'écran d'éteindre et de définir un mot de passe pour accéder de nouveau l'écran en utilisant les **Screen Settings**.



Régler l'heure et la date dans les paramètres **Clock/Date**. Régler l'horloge pour apparaître sur l'écran après la temporisation du Prolongateur.



Vérifiez les dernières mises à jour logicielles en utilisant la fonction de **Firmware Update** logiciel.



Partager des fichiers localement de n'importe quel périphérique de mémoire USB du menu **USB Storage Sharing**.

Pas toutes les fonctionnalités listées. Accéder au menu pour tous les réglages.

Réglages Plus Détaillés sont Disponibles dans le Menu Web

Connectez votre appareil Internet au Prolongateur de Portée




Ouvrez votre navigateur Web et Accédez au Menu de Configuration

Entrer l'adresse du site de l'installation dans votre navigateur :


<http://setup.ampedwireless.com>

Si l'adress du site ne s'ouvre pas, essayez : <http://192.168.1.240>



Navigateurs recommandés : Google Chrome, Safari ou Internet Explorer (8.0 et au-delà). N'utilisez pas Firefox.

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'UN ACCÈS INTERNET POUR ACCÉDER LE MENU WEB. LE MENU EST ACCESSIBLE PAR LE PROLONGATEUR DE PORTÉE.



Le menu du site **Dashboard** vous fournira l'état actuel de la Prolongateur de Portée. Les **More Settings** sur la gauche vous donnera accès à des paramètres plus vastes.

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À ACCÉDER AU MENU...

- Déconnectez votre ordinateur de tous les réseaux sans fil.
- Attachez un câble Ethernet (pas inclus) entre votre PC et le Prolongateur de Portée.
- Ouvrez votre navigateur de Web et accédez à <http://setup.ampedwireless.com> nouveau.



Façon de Réinitialiser le Prolongateur de Portée aux Paramètres par Défaut

Il ya deux options pour réinitialiser le Prolongateur de Portée aux paramètres par défaut du fabricant :

- Accéder au bouton de Reset physiquement sur le panneau droit du Prolongateur de Portée. Maintenez le bouton de Reset pendant cinq à dix (5-10) secondes fin pour accéder au bouton. En appuyant sur le bouton de Reset pour moins de cinq (5) secondes seront tout simplement redémarrer le Prolongateur de Portée tout en économisant vos paramètres existants.
- Accéder au bouton de Reset dans le menu Internet sur le côté gauche sous **More Settings > Management > Save/Reload Settings**. Sélectionnez **Reset Settings to Default**.



Si vous continuez à avoir des problèmes d'installer le Prolongateur de Portée appelez-nous — nous sommes là pour vous aider : 888-573-8820 ou 909-217-3168

Visitez notre site Web pour plus d'informations et des réponses aux questions fréquentes posées support : www.ampedwireless.com/support